

MP500XX

BOITIER INTERFACE USB

REF : UMP5K10111

Résumé

BOITIER INTERFACE USB

Description

LE BOITIER INTERFACE USB PERMET DE CONNECTER À LA CENTRALE UMP508TG-F OU UMP508M/TG-F UN ORDINATEUR POUR LA PROGRAMMER ET UNE CLÉ USB POUR LA SAUVEGARDE ET LA RÉCUPÉRATION DE LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU SYSTÈME.



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE