

MONITEUR DE MISE EN SERVICE 2.5" LCD
Ref.1092/400
MANUEL D'UTILISATION



INFORMATION GENERALE

Merci d'avoir choisi ce produit URMET

Ce manuel décrit l'utilisation du moniteur de mise en service 2,5" LCD URMET 1092/400. Veuillez lire ce manuel pour utiliser ce produit de manière sûre et satisfaisante. Garder le à proximité pour vous y référer ultérieurement.

DESCRIPTION DU PRODUIT ET TYPE D'UTILISATION.

Le moniteur LCD Réf.1092/400 est de fabrication solide, et est prévu pour les réglages et la calibration des caméras de surveillance. L'écran plat est basé sur une matrice active à cristaux liquides LCD. Les accessoires inclus, support de table et bracelet, permettent une utilisation pratique, en conservant les 2 mains libres.

Note Importante:

Le moniteur URMET Réf.1092/400 est prévu pour la mise en service des caméras de vidéosurveillance. Une utilisation en moniteur principal n'est pas prévue.

Caractéristiques générales :

- ④ Surface d'affichage 2.5"
- ④ Contraste et luminosité réglables
- ④ Entrée vidéo composite PAL
- ④ Angle de vision large
- ④ Facilité d'utilisation avec support et bracelet fournis
- ④ Batterie rechargeable avec alimentation fournies
- ④ Taille compacte et légèreté

CONTENU DE LA BOITE

Vérifiez que la boîte et son contenu ne sont pas endommagés. Contactez votre revendeur en cas de problèmes lors du déballage. N'essayez pas de brancher ou d'utiliser un appareil endommagé.

Contenu :

- ④ 1 moniteur 2.5" LCD couleur
- ④ 1 batterie 3.7V 1000 mA lithium ion (type BP-6M)
- ④ 1 alimentation primaire 100-240V – 50/60 Hz – 0.15A - secondaire 5V/1A
- ④ 1 câble entrée vidéo
- ④ 1 adaptateur RCA - BNC femelle- femelle
- ④ 1 adaptateur RCA - BNC femelle-male
- ④ 1 support de table
- ④ 1 bracelet de poignet
- ④ Manuel d'utilisation

PRECAUTIONS
Alimentation et batterie

- ⌚ N'utilisez que la batterie fournie dans la boîte, avec l'alimentation fournie dans la boîte.
- ⌚ Ne tirez pas sur le cordon d' alimentation pour la débrancher.

Sécurité

- ⌚ Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil dans les ambiances humides, ou sous la pluie. Evitez d'asperger ou d'immerger le moniteur sous peine de dysfonctionnement. N'utilisez pas un moniteur soumis à l'humidité.
- ⌚ N'ouvrez jamais le moniteur. Il ne contient aucune pièce maintenable par l'utilisateur. Confiez le à du personnel qualifié URMET en cas de panne ou de dépannage.
- ⌚ Ne convient pas aux enfants.
- ⌚ N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides afin de ne pas le détériorer.
- ⌚ Ne faites pas tomber l'appareil car le LCD ne résiste pas à un choc violent..
- ⌚ Il est recommandé de débrancher l'alimentation si l'appareil n'est pas utilise pendant une longue période.
- ⌚ N'installez pas le moniteur en présence de fumées, vapeurs, humidité, poussières ou vibrations intenses.
- ⌚ **Faites attention lors des changements de température ambiante** : Si l'appareil passe du froid au chaud, par exemple d'un véhicule à un bureau , laissez le se réchauffer à température ambiante pendant plusieurs minutes.
NE LE METTEZ PAS SOUS TENSION IMMEDIATEMENT : ceci pourrait endommager la dalle à cristaux liquides.

Nettoyage du moniteur

- ⌚ Essayez simplement avec un chiffon non pelucheux pour enlever la poussière.
- ⌚ N'utilisez jamais de liquides volatiles (pétrole, alcool, solvants, etc.) ou de tampons imprégnés pour nettoyer le moniteur pour éviter toute déformation, détérioration ou abîmer le revêtement extérieur..

Législation en vigueur

- ⌚ L'utilisation du produit en regard de la législation est sous la responsabilité directe des utilisateurs. URMET ne saurait en aucune façon être responsable d'une utilisation frauduleuse du produit.

Description des branchements et contrôles :



PART	DESCRIPTION
1	Luminosité
2	Couleur
3	On/Off : arrêt / marche
4	Entrée vidéo
5	Alimentation
6	Voyant de charge batterie
7	Trou de fixation de l'étrier support de table