


NOTICE MODE GARDIEN



CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES



Homebook System® possède une fonction Gardien permettant au moniteur du gardien d'être appelé depuis n'importe quel moniteur résident. Le mode gardien est défini lors de la configuration du système grâce au logiciel VisioSoft Web.

Lors des plages horaires d'activité, le moniteur gardien est joignable depuis les moniteurs résidents. Le gardien peut également effectuer un appel vers n'importe quel résident. Lorsque le moniteur est dans une plage horaire d'activité le symbole :  apparait dans le bandeau haut.

Les plages horaires sont paramétrables depuis le moniteur.




SOMMAIRE

- APPELER UN RÉSIDENT P.3
- CONSULTER UN MESSAGE RÉSIDENT P.4
- PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES GARDIEN P.5
- GARANTIE P.7


APPELER UN RÉSIDENT



1


Le moniteur est dans une plage horaire d'activité car le symbole :  est présent.

Pour appeler un résident il faut parcourir les pages d'accueil.



2

Appuyez sur l'icône « **Appel résidents** ».




3

La liste des résidents apparaît. Choisissez le résident à appeler puis appuyez sur « **Appel** ».



4

Une fenêtre vous indique que le moniteur du résident est en train de sonner.



5

Si le résident répond vous pouvez communiquer avec lui.

5bis

Si le résident est absent et qu'il a activé son répondeur : Vous pouvez lui laisser un message.

CONSULTER UN MESSAGE RÉSIDENT



1


En cas de réception de message, le voyant message du moniteur clignote en orange : Une pop-up est affichée et vous permet d'ouvrir le menu « Messages internes ».

Ce menu est également accessible depuis « Mes messages ».



2

Appuyez sur le message que vous souhaitez écouter. Vous pouvez rappeler le résident en appuyant sur « Rappeler ».



3

Après avoir sélectionné le message, vous pouvez soit le « Verrouiller » soit l' « Effacer ».


PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES GARDIEN



1
Appuyez sur « Paramètres ».



2
Appuyez sur « Horaires gardien ».



3
Une plage horaire par défaut est définie.
Vous pouvez la modifier en la sélectionnant puis en appuyant sur « Editer ».

Il est également possible d'**ajouter** de nouvelles plages horaires ou de les **supprimer**.



4
Définissez le nom de la plage horaire.

Vous pouvez ensuite définir une plage horaire et les jours de la semaine pour lesquels la plage horaire sera active.

Dans l'exemple ci-contre la plage est active du lundi au samedi.



5

Toutes les plages horaires pendant lesquelles le mode profession libérale sera actif apparaissent sur l'écran ci-contre.

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord. La garantie du produit ne couvre pas les défectuosités découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.

URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

Service clients

0 899 707 274

Service 0,33 € / min
+ 1,50 € par appel

**home
book**
system

www.homebooksystem.fr



Flashez ce code
pour découvrir
tout l'univers
Homebook System

94 rue de la Belle Étoile
ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr

urmet
FRANCE